

## SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA PCR

A solução de limpeza e proteção para PCR UniNet utiliza uma formulação voltada principalmente para sua proteção, aumentando sua durabilidade, garantindo a limpeza total e a conservação do revestimento do PCR. A limpeza com este produto evita o acúmulo de toner, ocorrência de rachaduras, escamação do revestimento, diminuindo assim a ocorrência de falhas por desgaste. Utilizando esta solução, evita-se a troca do PCR por um novo rolo, reduzindo assim o custo de remanufatura do cartucho. Este produto foi testado tanto nos PCRs originais, quanto nos compatíveis, obtendo um excelente resultado em ambos. Confira os códigos do produto:

**CÓD.563:** 50g com capacidade de limpeza de 120 rolos  
**CÓD. 5745:** 450g com capacidade de limpeza de 1080 rolos

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

- Passo 1:** Agite bem o frasco antes de utilizá-lo. Aplique algumas gotas da Solução de Limpeza para PCR, em um algodão ou pano livre de fiapos.
- Passo 2:** Aplique o produto levemente ao longo do rolo de PCR em uma única direção. (Não realize movimentos de ida e volta)
- Passo 3:** Gire o rolo enquanto estiver aplicando até que fique preto novamente. Reaplique a solução no algodão/pano e repita o passo 2 até que o rolo esteja completamente limpo.
- Passo 4:** Com um pedaço de algodão bem limpo, imediatamente, deslize pelo rolo para retirar o excesso e finalizar a aplicação.

**Recomendação:** Utilize luvas para manipular soluções de limpeza e insumos dos cartuchos para evitar alergias e irritações e para garantir qualidade e durabilidade de seus cartuchos e componentes.



UniNet do Brasil

Vendas - (11) 4822-3930 – [uninet@uninetbrasil.com.br](mailto:uninet@uninetbrasil.com.br)

[www.uninetbrasil.com.br](http://www.uninetbrasil.com.br)